
USB
VCC
PC4
PC5
/RST
PC6
PC7
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
C1
Z1
R6
R7
C6
5V
Z2
C5
J1
J2
F1
C4
3.3V
C2
U2
16.000
MEC ALDJ5
C3
U1
R4
RESET
HWB
R5
PWR
LED_PWR
R1
LED_A
R2
LED_B
R3
MINIMUS_AVR_USB_32k
PC2
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PB0
PB1
GND